ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ "ДИАКОРА"

"ДИАКОРА" позволяет проводить следующие измерения:

- интенсивные измерения трехэлектродным методом (рис. 1);
- интенсивные измерения аддитивным трехэлектродным методом (рис. 2а и 2б);
- измерения градиентов переменного тока в земле - метод "ИПИ" (рис. 3);
- измерение поляризационного потенциала (рис. 4);
- измерения на станции дренажной защиты (рис. 5)
- измерения на дорожном переходе (рис. 6)
- измерения на пересечении трубопроводов (рис. 7)
- снятие осциллограммы с выхода станции катодной защиты (рис. 8)
- определение наличия блуждающих токов в земле (рис. 9)



Рис. 1 - Схема подключения прибора для измерений трехэлектродным методом




Рис. 2а - Схема подключения прибора при проведении базового замера




Рис. 2б - Схема подключения прибора для измерений аддитивным трехэлектродным методом



Рис. 3 - Схема подключения прибора для измерений методом "ИПИ"




Рис. 4 - Схема подключения прибора для измерений поляризационного потенциала




Рис. 5 - Схема установки прибора на станции дренажной защиты



Рис. 6 - Схема установки прибора на дорожном переходе




Рис. 7 - Схема установки прибора на пересечении трубопроводов



Рис. 8 - Схема установки прибора на станции катодной защиты




Рис. 9 - Схема подключения прибора для определения вектора блуждающих токов в земле